



Montaż baterii podtynkowej Rea Brito

Przy podłączaniu baterii podtynkowej REA BRITO sugerujemy się dwoma napisami znajdującymi się na korpusie:

- "HOT" czyli podłączenie 1/2" wody ciepłej,
- "COLD" czyli podłączenie 1/2" wody zimnej.

Odnajdujemy w/w napisy. Ustawiamy deszczownicę pionowo, pokrętkami do przodu. Po lewej stronie powinno znajdować się podłączenie wody ciepłej, po prawej stronie podłączenie wody zimnej (sugerujemy się w/w napisami HOT, COLD).

Po prawidłowym ustawieniu baterii, na górze powinno znajdować się podłączenie deszczownicy. W dolnej części korpusu znajduje się podłączenie słuchawki prysznicowej.

UWAGA!

Proszę pamiętać, że montaż armatury i elementów hydrauliki łazienkowej powinien wykonywać wykwalifikowany hydraulik. Firma Rea - Łazienka z wyobraźnią nie odpowiada za uszkodzenia powstałe poprzez nieprawidłowy montaż.